

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://kirov mash.nt-rt.ru/> || [khv@nt-rt.ru](mailto:khv@nt-rt.ru)

## Растариватель биг-бэгов для винтового конвейера



Растариватель биг бегов используют для растарки, растаривания мешков биг бегов с последующей транспортировкой материала в необходимую зону. Транспортировка может осуществляться несколькими способами. Пневмотранспортом (пневмокамерным насосом), винтовым конвейером, ленточным транспортером. Пневмотранспорт применяется при необходимости транспортировать материал на большую высоту или расстояние. Растариватель состоит из опорной рамы, на которую установлен подъемный механизм грузоподъемностью от 500 до 2000 кг (исключается необходимость использования погрузчика) и растаривающего модуля, который состоит из приёмного бункера, устройства встряхивания (вибратор ИВ-99Б.) технологического окна для открывания разгрузочного люка многоразового биг бэга и распорочного ножа. Для начала работы биг бэг крепят к крестовине для подвешивания бэга (входит в комплект) и подают грузоподъемным механизмом на растаривающий модуль, мешок попадая на нож распарывается и материал высвобождается в приёмный бункер, для полного высвобождения материала мягкий контейнер необходимо поднять.